


1. MODIFIER L'ARRIERE-PLAN, LA COULEUR OU LE THEME DE L'ECRAN


- Cliquez-droit sur le fond d'écran de Windows puis sélectionnez l'option **Personnaliser**.
- Activez l'onglet **Personnalisation** dans le volet gauche.



- Cliquez sur le bouton qui correspond au paramètre à modifier.
- Réaliser le paramétrage souhaité.


2. MODIFIER LA RESOLUTION

- Cliquez-droit sur le fond d'écran de Windows puis sélectionnez l'option **Personnaliser**.
- Activez l'onglet **Système** dans le volet gauche.
- Cliquez sur la zone **Écran** dans le volet central.
- Cliquez sur le bouton déroulant des résolutions d'écran et sélectionnez la résolution à appliquer.



3. MODIFIER L'ECRAN DE VERROUILLAGE

- Cliquez-droit sur le fond d'écran de Windows puis sélectionnez l'option **Personnaliser**.
- Activez l'onglet **Personnalisation** dans le volet gauche.
- Cliquez sur le bouton **Écran de verrouillage** dans le volet droit.
- Paramétrez l'écran d'ouverture de Windows avant l'affichage du bureau.



4. MODIFIER LA LUMINOSITE DE L'ECRAN


- Cliquez-droit sur le fond d'écran de Windows puis sélectionnez l'option **Personnaliser**.
- Activez l'onglet **Système** dans le volet gauche.
- Cliquez sur la zone **Écran** dans le volet central.



- Paramétrez la luminosité dans le volet droit.

5. MODIFIER LA TAILLE DES ICONES A L'ECRAN

- Cliquez-droit sur le fond d'écran de Windows puis sélectionnez l'option **Affichage**.



- Sélectionnez la taille souhaitée.
- Ou :
- Appuyez sur le touche **[Ctrl]** et tournez la molette de la souris.