


Un écran de veille affiche une image ou une animation après une certaine durée d'inutilisation de l'ordinateur. La durée et l'animation sont programmables sous Windows

L'écran de veille permet :

- d'animer le fond d'écran lorsque l'ordinateur est inactif ;
- de dissimuler le contenu de l'écran lorsque l'ordinateur n'est pas utilisé ;
- de protéger l'accès à l'ordinateur pendant les absences ;
- d'économiser la batterie et de réduire la consommation d'électricité.

## 1. ACTIVER UN ECRAN DE VEILLE

- Cliquez-droit sur le fond d'écran de Windows puis sélectionnez l'option **Personnaliser**.
- Activez l'onglet **Personnalisation** dans le volet gauche.
- Cliquez sur le bouton **Écran de verrouillage** dans le volet droit.



- Cliquez sur l'option **Écran de veille**.

⇒ La fenêtre de paramétrage est affichée.

- Sélectionnez un écran de veille et modifiez éventuellement ses paramètres.
- Paramétrez le délai avant activation.
- Activez la case **À la reprise, demander l'ouverture de session** pour obliger Windows à demander votre mot de passe pour réactiver l'ordinateur.
- Cliquez éventuellement sur le bouton **Aperçu** pour visualiser la veille paramétrée.
- Cliquez sur **OK**.

Pour arrêter un écran de veille et revenir au bureau, appuyez sur l'écran, déplacez la souris ou appuyez sur une touche.

## 2. DESACTIVER L'ECRAN DE VEILLE

- Activez la fenêtre d'écran de veille (voir ci-dessus).
- Sélectionnez l'option **(Aucun)** dans la liste **Écran de veille**,
- Cliquez sur le bouton **Appliquer**.

