


1. CHARGER / QUITTER WINDOWS

■ Charger Windows

- Mettre l'ordinateur et l'écran sous tension
- Cliquer votre profil ou saisir votre nom de domaine et votre mot de passe si vous êtes en réseau
- Cliquer : **OK**




■ Quitter Windows

- Cliquer le bouton : **Démarrer**
- Cliquer le petit triangle
- Cliquer l'option désirée dans le menu affiché à droite : **Mise en veille** ou **Arrêter**

Barre des Gadgets

2. OBTENIR UNE AIDE





- Cliquer le bouton : **Démarrer**
- Cliquer l'option : **Aide et support**
- Saisir le mot recherché ou cliquer une rubrique
- Ou
- Cliquer au bas du menu dans la zone : **Rechercher**



3. MODIFIER L'AFFICHAGE

■ Affichage d'une fenêtre



- Mettre en plein écran : cliquer 
- Revenir à la taille précédente : cliquer 
- Quitter la fenêtre : cliquer 
- Ranger la fenêtre au bas de l'écran : cliquer 
- Déplacer la fenêtre : cliquer-glisser la barre du titre de la fenêtre
- Modifier taille d'une fenêtre : cliquer-glisser une bordure de la fenêtre



■ Afficher les applications ouvertes

Activer une application


- Cliquer l'application dans la barre des tâches

Pré visualiser une application

- Glisser le curseur sur l'application dans la barre des tâches



Faire défiler les applications

- [Alt] [Ctrl] puis [Entrée]
- Ou
- Cliquer l'outil : **Basculer entre les fenêtres** qui est dans la barre des tâches  puis faire défiler les fenêtres à l'aide de la molette et cliquer l'écran à activer



4. OUVRIR UN PROGRAMME, ACTIVER UN DOSSIER

■ Ouvrir un programme

- Cliquer le bouton : **Démarrer** puis cliquer au-dessus le programme à lancer dans la liste des programmes récemment utilisés
- Ou
- Cliquer l'option : **Tous les programmes**
- Cliquer le programme à charger

■ Activer, un dossier personnel

- Cliquer le dossier personnel désiré

